

# 操作使用指南

幕布及投影机操作：



幕布上升按键

幕布停止

幕布下降按键

电源键，此键开关投影机，  
(因只有一路信号，故无需  
信号切换，)





电源开关

输入端口切换键，因只有一路音频在 Input A 上，故此键无需操作

音量大小调节



接电脑音频口 (耳机孔)

接电脑视频口 (HDMI 口)